




**MS SE 56  
Configurations Standards**




## Configuration avec Prises PLEXO-10, CEE 16A, CEE 32A et CEE 63A




**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-001F**

Equipement:  
10 Prises PLEXO-10, 2P+T  
1 Module de distribution (18U)  
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P  
10 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N




**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-002F**

Equipement:  
5 Prises PLEXO-10, 2P+T  
3 Prises CEE 16A, 2P+T  
1 Module de distribution (18U)  
1 Int. différentiel 40/0,03A, 4P  
8 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N




**Réf de commande:  
MS SE 56-Bsp-101F**

Equipement:  
5 Prises PLEXO-10, 2P+T  
2 Prises CEE 16A, 2P+T  
1 Prise CEE 16A, 3P+N+T  
1 Module de distribution (18U)  
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P  
7 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N  
1 Disjoncteur 16A, C, 4P




**Réf de commande:  
MS SE 56-Bsp-104F**

Equipement:  
3 Prises CEE 16A, 3P+N+T  
1 Module de distribution (18U)  
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P  
3 Disjoncteurs 16A, C, 4P




**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-206F**

Equipement:  
2 Prises CEE 16A, 3P+N+T  
1 Prise CEE 32A, 3P+N+T  
1 Module de distribution (18U)  
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P  
2 Disjoncteurs 16A, C, 4P  
1 Disjoncteur 32A, C, 4P



**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-306F**


Equipement:  
3 Prises PLEXO-10, 2P+T  
1 Prise CEE 63A, 3P+N+T  
1 Module de distribution (18U)  
1 Int. différentiel 63/0,3A, 4P  
1 Disjoncteur 63A, C, 4P  
1 Int. différentiel 40A/0,03A, 4P  
3 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N



**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-302F**

Equipement:  
3 Prises PLEXO-10, 2P+T  
1 Prise CEE 16A, 3P+N+T  
1 Prise CEE 63A, 3P+N+T  
1 Module de distribution (18U)  
1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P  
3 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N  
1 Disjoncteur 16A, C, 4P  
1 Disjoncteur 63A, C, 4P


## Configurations avec Prises CEE 16A, CEE 32A et CEE 63A



**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-003F**

Equipement:


- 6 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 40/0,03A, 4P
- 6 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N



**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-103F**

Equipement:


- 5 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Prise CEE 16A, 3P+N+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 40/0,03A, 4P
- 5 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 16A, C, 4P



**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-202F**

Equipement:


- 5 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Prise CEE 32A, 3P+N+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 5 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 32A, C, 4P



**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-203F**

Equipement:


- 4 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Prise CEE 16A, 3P+N+T
- 1 Prise CEE 32A, 3P+N+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 4 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 32A, C, 4P



**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-207F**

Equipement:


- 3 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Prise CEE 16A, 3P+N+T
- 1 Prise CEE 32A, 3P+N+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 3 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 32A, C, 4P



**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-208F**

Equipement:


- 2 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Prise CEE 16A, 3P+N+T
- 1 Prise CEE 32A, 3P+N+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 63/0,03A, 4P
- 2 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Disjoncteur 16A, C, 4P
- 1 Disjoncteur 32A, C, 4P



**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-303F**

Equipement:


- 4 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Prise CEE 63A, 3P+N+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 40/0,03A, 4P
- 4 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Int. différentiel 63/0,3A, 4P
- 1 Disjoncteur 63A, C, 4P



**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-307F**

Equipement:

- 3 Prises CEE 16A, 2P+T
- 1 Prise CEE 63A, 3P+N+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 40/0,03A, 4P
- 3 Disjoncteurs 16A, C, 1P+N
- 1 Int. différentiel 63A/0,3A, 4P
- 1 Disjoncteur 63A, C, 4P




**Réf. de commande:**  
**MS SE 56-Bsp-305F**

Equipement:

- 1 Prise CEE 32A, 3P+N+T
- 1 Prise CEE 63A, 3P+N+T
- 1 Module de distribution (18U)
- 1 Int. différentiel 40/0,3A, 4P
- 1 Disjoncteur 32A, C, 4P
- 1 Int. différentiel 63/0,3A, 4P
- 1 Disjoncteur 63A, C, 4P


## Configurations avec Eaux fraîches et Eaux usées



**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-901F**

Equipement:


- 2 Raccords rapides 1" (eau fraîche)
- 2 Vannes d'arrêt eau fraîche
- 1 Raccord rapide 2" (eaux usées)



**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-902F**

Equipement:


- 2 Raccords rapides 1" (eau fraîche)
- 2 Vannes d'arrêt eau fraîche
- 1 compteur d'eau
- 1 Raccord rapide 2" (eaux usées)



**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-903F**

Equipement:


- 2 Raccords rapides 1" (eau fraîche)
- 2 Vannes d'arrêt eau fraîche



**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-904F**

Equipement:


- 2 Raccords rapides 1" (eau fraîche)
- 2 Vannes d'arrêt eau fraîche
- 1 compteur d'eau



**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-905F**

Equipement:

- 3 Raccords rapides 1" (eau fraîche)
- 3 Vannes d'arrêt eau fraîche



**Réf. de commande:  
MS SE 56-Bsp-906F**

Equipement:

- 3 Raccords rapides 1" (eau fraîche)
- 3 Vannes d'arrêt eau fraîche
- 1 compteur d'eau

**Notre offre permet de réaliser 136 configurations différentes en version bornes escamotables électrique et 96 en version bornes escamotables avec eau.**

**Sur les bornes escamotables électriques et eau MS SEH 56, vous avez la possibilité de remplacer la face électrique et la face eau par tout autre équipement prévu dans notre catalogue „Configurations Standard MS SE 56“.**

**L'équipement des 2 faces, en eau, n'est pas possible.**

**Moser Systemelektrik**

Erikaweg 1  
D-78141 Schönwald  
Telefon 0049(0)77 22/96 97-0  
Fax 0049(0)77 22/96 97-11  
info@moser-systemelektrik.de  
www.senkelekrant.de

**France**

Bivois  
Siège Social  
25, rue de Gerstheim  
67100 Strasbourg  
Tél 03 88 84 75 75  
Fax 03 88 84 03 49